

הוראות הפעלה למערכת מיגון מדגם "נץ 5"

ניטרול המערכת (וודא כי המפתח נמצא מחוץ למתג ההתנעה)

1. עם כניסתך לרכב הקש לחצן מרכזי ומיד את הקוד הסודי בן 4 הספרות
2. ישמע צליל אישור - 2 צפצופים ארוכים
3. המערכת תעבור למצב מנוטרל חוקית
4. הכנס מפתח למתג ההתנעה והנע את הרכב. נסיעה נעימה ובטוחה

דריכת המערכת

1. כעבור 30 שניות מסגירת מתג ההתנעה, תידרך המערכת באופן פסיבי ותאורה אדומה תהבהב בלחצן המרכזי
2. ניתן לדרוך את המערכת דריכה יזומה על-ידי לחיצה ארוכה (3 שניות) על הלחצן המרכזי
3. חיוי: ישמע צליל אישור (צפצוף בודד) והלחצן המרכזי יבהבה באור אדום
4. כאשר המערכת דרוכה, לא ניתן להניע את הרכב. המקש האמצעי בלוח המקשים יבהבה באיטיות. בעת פתיחת מתג ההנעה כאשר המערכת דרוכה, ישמע צפצוף בכדי להתריע כי יש להקיש קוד חוקי לפני

מצב מוסך/שירות - מצב המאפשר נטרול המערכת למשך זמן השהייה במוסך/שירות ללא חשיפת הקוד

כניסה למצב 'מוסך/שירות'

1. נטרל את מערכת המיגון בעזרת הקוד, המתן לאישור קולי, ודא כי המפתח נמצא מחוץ לבית ההנעה
2. לחץ לחיצה ארוכה (5 שניות) על לחצן מספר 1
3. ישמע צליל אישור (צפצוף בודד)

אינדיקציה למצב 'מוסך/שירות'

1. במצב 'מוסך' המערכת נשארת מנוטרלת ואין צורך בהקשת קוד
2. במצב 'מוסך', כאשר מתג ההנעה פתוח, הלחצן המרכזי יבהבה וישמעו צפצופים כל 5 שניות

יציאה ממצב 'מוסך/שירות'

אפשרות א' -

1. וודא כי המפתח נמצא מחוץ למתג ההנעה
 2. לחץ לחיצה ארוכה (3 שניות) על לחצן מספר 2
 3. ישמע צליל אישור (שני צפצופים ארוכים)
- אפשרות ב' -

כאשר מתג ההתנעה יישאר במצב פתוח 15 דקות ברציפות המערכת תצא אוטומטית ממצב 'מוסך/שירות'

שינוי קוד (קודים 1111, 2222, 3333 וכיוצא בזה אינם חוקיים)

ניתן לשנות קוד אישי רק כאשר המערכת במצב מנוטרל, הקשה על מקש 3 למשך 5 שניות ישמע צפצוף בודד. חיוי - הלחצן המרכזי בלוח המקשים יבהבה. יש להקיש על לחצן המרכזי וקוד אישי חדש בין 4 ספרות, יש להקיש על לחצן מרכזי ואת הקוד החדש פעם נוספת. אם הקוד השני זהה להקשה הראשונה ישמעו 2 צפצופים איטיים. המערכת תצא אוטומטית ממצב תכנות קוד אישי. במידה והקשת קוד שגוי יש לחזור על ההקשה פעם נוספת

הערות חשובות לתפעול המערכת

- הקש את הקוד הסודי, וודא כי המפתח נמצא מחוץ למתג ההתנעה
- במידה והוקש קוד שגוי כאשר המערכת דרוכה, ישמעו 3 צפצופים צרים. המערכת מאפשרת לנסות להקיש קוד שגוי עד 3 ניסיונות.
- שים לב: 4 טעויות ברצף הקשת הקוד - המערכת תינעל ל-5 דקות
- חיוי למצב נעול: נורית סמל הרכב תהבהב וישמע צפצוף כל 2 שניות
- חיוי למצב מנוטרל: נורית סמל הרכב תדלוק באופן קבוע

ניטרול חירום

כאשר לוח המקשים אינו מתפקד או מכל סיבה שירותית אחרת, ניתן לנטרל את המערכת על-ידי שימוש במתג ההנעה יש לפתוח ולסגור את מתג ההנעה בהתאם לקוד האחרון שהקשת למערכת במקום הקוד האחרון ששימש לניטרול

לדוגמה: 2341

