

# הוראות הפעלה

## לדיבורית CC9056



BURY

## 1. שימוש ראשון במכשיר הדיבורית לרכב



לאחר חיבור מוצלח של אספקת המתח לערכת הדיבורית ברכב, היא תופעל לאחר התנועת הרכב. אחרי כן, יש לבחור את שפת התפריטים, אם עומדות לרשותך מספר שפות לבחירה. במקרה זה יהיו הבדלים בין אזוריים שונים. אם במכשיר הדיבורית לרכב מותקנת רק שפה אחת, היא תיתען באופן אוטומטי.

ניתן לשנות שוב את שפת התפריטים על-ידי בחירת השדה **More** (עד), בחירת **Head** (הגדרות) מתפריט **Language Settings** ושינויו **Head** (שפה) בפריט התפריט **Device** (התקן).

כעת ניתן להפעיל מערכת הדיבורית (لتפריט הראשי). בשורה הראשונה יופיעו סמלים שונים, לפני חיבור הטלפון ולאחריו. המשמעות של סמלים אלה היא כדלהלן:

עכמת קול	טלפון סלולרי באמצעות A2DP	חיבור Bluetooth פעיל	פרופיל Bluetooth® / Bluetoot@® / הודיעה על תפקוד פעיל של חיבור לשני מכשירים	שיחות ללא נמענו / הודיעות חדשות	מצב הטעינה של סוללת הטלפון הסלולרי
----------	---------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



תפריט ערכת הדיבורית עם טלפון מצומד

## 2. תפעול באמצעות מסך המגע

ניתן לתפעל את ערכת הדיבורית לרכיב באמצעות מסך המגע. כל פקודה זמינה מוצגת בצד קטקסט (ולעתים בלויו סמל גרפ').

ניתן לבצע את הפעולות באמצעות מקשי החצמים. **סמלים האדומים** מאפשרים לבטל פעולה או להזיר נציג קודם. אם תלחץ לחיצה ארוכה, תוחזר לתפריט הראשי. **סמלים הירוקים** מאפשרים לאשר פעולות.



— כאן ניתן להזין מספר טלפון

מכאן ניתן לפתחו את ספר הטלפונים

— כאן ניתן לדפדף לתפקודים אחרים

תפריט ערכת הדיבורית עם טלפון מצומד

ויהה או שאריות קרם ידיהם על קצה האצבעות יגרמו במשר חוםן להצטבות לכליון על מסך המגע. במקרה זהה, יהיה קשה יותר לקרוא את המופיע במסך המגע ולתפעל את ערכת הדיבורית. לכן, נkeh את הצע לפיה הצורך בפעולות מטלית להאה שאינה מושירה סיבים. אסורה להשתמש בחומרני נקיי כלשהם.

## 3. יצירת חיבור Bluetooth

לביצוע חיבור Bluetooth בפעם הראשונה בין הטלפון הסלולרי לבין ערכת הדיבורית לרכיב, יש להפעיל את פונקציית Bluetooth בטלפון הסלולרי ולהפעיל אחר התקני(CC 9056...). אם זהו מסטר התקנים, בחר את **ערכת הדיבורית לרכיב והכנים, במקומות המתאים, את הסיסמה "1234"**. כתעת נוצר צמוד Bluetooth בטלפון הסלולרי בין ערכת הדיבורית לרכיב. יתכן שתצטרכו גם ללחוץ על "חיבור" או "אפשר העברת נתונים" בטלפון הסלולרי שלך, אם תרצה ליצור את החיבור.

לאחר יצירת חיבור מוצלח, שם הטלפון הסלולרי המצומד ושם ספק שירותי הטלפון יופיעו במסך המגע, והנתונים מסטר הטלפונים (מקרטיס SIM) ומספר הכתובות (מייכרין הטלפון) ישדרו לערכת הדיבורית לרכיב. תלוי בנסיבות הנתונות, תחוליך זה יארק מסטר שניות. אם סנכון סטר הטלפון יופרע, לדוגמה שיחת טלפון נכנסת, יתכן שלא כל הרשומות ישודרו. במקרה זה, יש לנכון את סטר הטלפונים שוב באופן דינני.

אם אין אפשרות ליצור חיבור, בדוק ועדיין את גרסת התוכנה (קושחה) של הטלפון הסלולרי ושל מערכת הדיבוריות לרכב. ניתן למצוא סקירה של הנושא באתר האינטרנט [www.bury.com](http://www.bury.com).

**עזרה:**

► באתר האינטרנט תוכל למצוא סקירות על מספר רב של טלפונים סלולריים שנבדקו מול מערכת הדיבוריות לרכב. אף יש לשים לב Ci השימוש בקושחה שאינה מופיעה בראשמה והמוצקנת בטלפון הסלולרי המופיע בראשמה יכול לגרום למצב בו מסכים ופונקציות שונות יחלו להיות נגישים, או יהיו נגישים רק במידה מוגבלת.

יתכן שתצטרכם למחוק את כל ההתקנים המוחברים לטלפון הסלולרי שlk לפניו שתוכל להיות בצורה הנכונה את מערכת הדיבוריות לרכב וליצור את החיבור. אם יהיה לך שאלות בנוגע לננווט בתפריטים, לפונקציות ולהפעלה של הטלפון הסלולרי, עיין בהנחיות ההפעלה של הטלפון הסלולרי. השימוש בטלפון הסלולרי ואופן ההפעלה שלו תלויים בסוג הטלפון וב모תג, ועשויים להיות שונים בין טלפונים שונים.

**עזרה:**

► אם הטעינה של הסוללה הנטענת של הטלפון חלה, לפחות לא תהיה אפשרות ליצור חיבור Bluetooth.

מערכת הדיבוריות לרכב כוללת זיכרון המספיק ליהיו עד 10 טלפונים סלולריים. במקרה של חיבור טלפון סלולרי נוסף, הרשומה הישנה ביותר של הטלפונים הסלולריים תימחק מערכת הדיבורית לרכב.

אם תרצה לנתק חיבור Bluetooth, ניתן לעשות זאת בנוחות באמצעות מערכת הדיבורית לרכב או בטלפון הסלולרי. במקרה ינותק אם תתרחק מהמכונית ייחד עם הטלפון הסלולרי ותצא מטווח הקיליטה של מערכת הדיבורית לרכב.

שים לב Ci צרכי החשמל מהסוללה של הטלפון הסלולרי יכול לגודל במהירות בעת השימוש בפונקציית Bluetooth. אם לא תרצה להשתמש יותר בפונקציית Bluetooth, לדוגמה, אם תעוזב את כל הרכב במשך זמן ארוך, מומלץ להפסיק אותה.

## 4. ניוט בתפריטים

כאן תמצא את כל התפריטים הנדרשים לתפעול ולתצורה של המערכת.

פריטי התפריט הנפוצים ביותר מוצגים במסך הראשי בטקסט וסמלים, וכל האחרים מוצגים בצורה טקסט וטלאות. שלושת התפקידים הראשוניים ישתנו בעת חיבור טלפון סלולרי לערצת הדיבורית לרכב.

**אם מחובר טלפון סלולרי:**  
**מצב Dial number**  
 פלוט וסולמות שימושיים, לדוגמה, בעת גישה לתא הקולי או בעת הזנת מספרי טלפון  
 כוכבית, השראה, רישומות של שיחות

**אם לא מחובר טלפון סלולרי:**  
**מצב Day / Night (יום/לילה)**  
 התחרבות אוטומטית (Auto connect)  
 הגדרות (Settings)

להלן הסבר על התקודות השונות בתפריט.

### (חיווג מספר) Dial number

בתפריט זה ניתן לחויג את המספר הרצוי באמצעות מסך המגע. השדות 'כוכבית/השראה' ו'אפס/פלום' הם בעלי תפקיד כפול. כדי להפעיל את התקודן השני, לחץ על השדרה המתאים לשך 2 שניות. הסמלים כוכבית, פלום וסולמות שימושיים, לדוגמה, בעת גישה לתא הקולי או בעת הזנת מספרי טלפון מיוחדים. אם תרצה לתקן את מספר הטלפון, לחץ על המקש "C". כדי לחויג את השיחה, לחץ פעמיים על מקש השיפורת הירוקה.

### (ספר טלפונים) Telephone book

מכיוון שספר הטלפונים משדר לערכת הדיבורית בעת החיבור הראשון למערכת, הוא יהיה זמין לרמיידית והוא יאוחסן בערכת הדיבורית לרכב עד שתמחק את הטלפון הסלולרי מרישימת הטלפונים. כמובן, רק אתה יכול לראות את נתוני ספר הטלפונים או לשנות אותם.

**הערה:**  
 ◀ תלוί בסוג הטלפון הסלולרי, ייתכן שסדר השמות הפרטיים ושמות המשפחה ישנה לאחר העברת ספר הטלפונים.

תלוּ בהגדרות ובאנשי הקשר בטלפון הסלולרי, ערכת הדיבורית לרכב תציג את אנשי הקשר מכרטיסי ה-SIM או מזיכרונו הטלפון או משניהם.

הרשומות מסודרות בסדר אלפביתי. כאשר קיימים אנשי קשר רבים, החיפוש בספר הטלפונים באמצעות מקשי החצים יכול להיות מייגע. כאן פונקציית החיפוש המהיר, אליה נגשים באמצעות מקש חץ מטה (ABC), תהיה מאוד שימושית. כדי להשתמש בפונקציה, לחץ על המקש בשך 2 שניות.

אם אנשי הקשר שולק ממכשירים ביישרון הטלפון, ובתלות בסוג הסלולרי שברשותה, ייתכן שכמה מספרי טלפון ישמרו באיש קשר ייחד. השמות אינם סטנדרטיים ויתכן שהיו שונים, תלוי ביצורו של הסלולרי, ויתכן שתוכנן להגדירם בעצמך\*: **בית, סלולי, עבודה, כללי.**

\* תפקוד זה תלוי בדגם הטלפון הסלולרי.

אר דגמים מסוימים תומכים רק חלקי בקטגוריות אלה, או כלל לא. כדי להציג בכל זאת את מספרי הטלפון, רשומות לא מוכחות יופיעו באיש קשר שלר תחת הקטגוריה <Number> (מספר). באנשי קשר המכשירים SIM, כל איש קשר יוכל טלפון אחד, ובארגוני קשר מישראל, כל איש קשר יכול להכיל עד 4 מספרים. אם קיימת רק תמייה חלקות בקטגוריות, ייתכן שהרשימה תהיה מעורבת. לדוגמה:

<b>פרט</b>
+44...
<b>סלולי</b>
+44...
<b>Number 1</b>
+44...
<b>Number 2</b>
+44...
<b>SIM</b>
+44...

### Call lists (רשימות של קשרות)

ברשימות אלה מופיעות כל השירותים שנערכו, התקבלו או לא נענו בסדר כרונולוגי. בראשימה יציגו שם המתקשר, או מי שאליו התקשרת, לצד מספר הטלפון. אם אין אפשרות להציג איש קשר מרספר הטלפונים למספר הטלפון, מספר הטלפון יופיע בלבד, ללא כל מידע נוסף. הניות ברשימות אלה דומה לניווט במספר הטלפונים. בחר רשותה כדי לחזק את הרשימה.

### חיזוק חזר

ניתן לבחור שוב את המספר שנבחר לאחרונה.

## מוזיקה

אם הטלפון הסלולרי כולל פרופיל Bluetooth של A2DP, ניתן לשימוש בערכתי הדיבוריות לרכיב מוזיקה (לדוגמה, קובץ MP3) באיכות סטנדרט או. יש להפעיל את קובץ המוזיקה הנבחר בערכתי הדיבוריות לרכיב באמצעות הפונקציה "Play Via..." (השמע באמצעות). מכיוון שהקיים הבדלים ביןוט בתרפיטים של הטלפונים הסלולריים של היצרנים השונים, יתכן שם הפונקציית "Bluetooth-stereo-headset" ... (אנוניות Bluetooth) יהיה שונה. אם תבחר בהגדלה זו, המוזיקה תושמע דרך מערכת הקול המחברת אל ערכת הדיבוריות לרכיב.

### עזרה:

- ◀ יש צורך בכבל מיוחד לחיבור A2DP בין ערכת הדיבוריות לרכיב בין הרדיו. הרכיב זמין בחנותות מתחמות.

אם תפעיל את המוזיקה באמצעות מסך המגע, יופיע מסך בציג באמצעותו תוכל לשנות את עצמת הקול וubahhor השמעה, עזירה או דילוג על רצאות מוזיקה.

התפקידים הבאים זמינים בגין המוזיקה:

- |     |                      |
|-----|----------------------|
| ◀◀◀ | חרזה (כותר אחר כותר) |
| ▶▶▶ | דילג (כותר אחר כותר) |
|     | השיה                 |
| ▶▶▶ | השמעה                |
| ■■■ | עצור                 |

אם תיכנס לשיחת, השמעת המוזיקה תושחה באופן אוטומטי. גן המוזיקה יעלם למשך ותוכל לראות את המספר בו מופיעה השיחה הנכנתה.

דוגמי טלפון מסויימים תומכים גם בהעברת מידע כגון שם הלקוח, האמן והאלבום, כך שהם יוצגו בשורת המקבב.

## הודעות

תקוד זה מאפשר הצגת הודעות טקסט או דואר אלקטרוני שנשמרו בתיבת הדואר של הטלפון הסלולרי דרך ערכת הדיבוריות לרכיב. ערכת הדיבוריות לרכיב מסוגלת לקבל ולשמור עד 100 הודעות SMS ו-10 הודעות דואר אלקטרוני מיידני הטלפון ומארטיס SIM. אם קיבל הודעה SMS או דואר אלקטרוני חדש, הן יחליפו את ההודעות הישנות ביותר בערכת הדיבוריות לרכיב. אם לא ניתן לייבא את כל הודעות SMS או הדואר האלקטרוני, תקבל על כך הודעה.

### שים לב:

- ◀ תפקוד קריאת הדואר האלקטרוני פועל בטלפון BlackBerry בלבד.
- ◀ צריך להיות מותקן ומוגדר נכון בטלפון BlackBerry Email Patch Reader. התוכנה ומידע נספף זמינים באתר [www.bury.com](http://www.bury.com).

הודעות הטקסט והדואר האלקטרוני יוצאו בסキירה המוכר של רשימת שיחות. שם השולח מוצג בשורה העליונה ומתחתיו מופיעים התאריך והשעה בהם התקבלה הודעה בטלפון הסלולרי.

בהודעות דואר אלקטרוני, שורת הנושא מופרחת טקסט הודעה. בעת גלילת טקסט הודעה, ערכת הדיבורית לרכיב תגלול באופן אוטומטי לדף הבא אם הגעתו לכך העמוד.

ניתן לגשת להודעת SMS או דואר אלקטרוני לאחר חיבור הטלפון הסלולרי לערכת הדיבורית לרכיב באמצעות התפריטים **New text messages** (הודעות טקסט חדשות) או **New emails** (הודעות דואר אלקטרוני חדשות). סמל המעטפה יופיע בשורת המצב של התפריט הראשי, כדי לציין את קיומו של הודעות חדשות.

אם תרצה, תוכל להתקשר לשולח.

### הגדרות

פרט תפירתי זה מאפשר לך לקבוע את הגדרות ערכת הדיבורית לרכיב באמצעות ארבעה תפריטי משנה. תפריטים אלה הם **Display** (מסך), **Device-1**, **Audio**, **Bluetooth** (התקן).

### Bluetooth

ב-**Phone list** (רשימת טלפונים) מוצגים הטלפונים שוחבו בהצלחה לערכת הדיבורית לרכיב באמצעות Bluetooth. רשימת הטלפונים מכללה עד עשרה טלפונים. אם יוחבר טלפון נוסף, הרשימה ישינה את עצמה תייחק. סמל המכונית והתו המזוקלי לאחר שם הטלפון מציג את פרופיל Bluetooth באמצעות חיבור הטלפון הסלולרי זהה אל ערכת הדיבורית לרכיב.

בחור טלפון מהרשימה. כאן ניתן לחבר, לנתק, למחוק או להגדיר טלפון סלולרי כטלפון הקבוע. ערכת הטלפון לרכיב תחפש תמיד את הטלפון הקבוע כברירת המחדל אם הופעל התפקיד **התחברות אוטומטית (Auto connect)** (התחברות אוטומטית) - רמה אחת מעלה בתפריט), והטלפון הקבוע יופיע תמיד ראשון ברשימה הטלפונים. בנוסף, אם תפקוד חיבור לשני מכשירים מופעל, הטלפון הראשון יהיה לנתק את פרופיל הראשי. אם הטלפון הסלולרי תומר גם בהשמעת מזיקה באמצעות A2DP, ניתן לחבר או לנתק את פרופיל Bluetooth בונסף למצב דיבורית. המשמעות היא שניין להשמע מזיקה מהטלפון ולקבל גם שיחות באותו זמן דרך ערכת הדיבורית לרכיב.

פריט התפריט **Number options** (אפשרויות מספר) מאפשר לך לבחור האם ערכת הדיבורית לריבב **Phone setting** תשלוח את מספר הטלפון שלך בעת חוג שיחה. כאן, עומדות לרשותך שלוש אפשרויות: **Hide number** (הסתר מספר) ו-**Show number** (שלח מספר). (האגדרה בטלפון).

כבריתת מחדל, ערכת הדיבורית לריבב תשמש בהגדרות הקבועות בטלפון. הופעת מספר הטלפון שלך בתצוגת הטלפון אליו אתה מתקשר תלויה בהגדרות התצוגה/הסתירה בטלפון הסלולרי שלך ובஅחסוון מספרי הטלפון (הרץ# 31# \*ירום להופעת מספר הטלפון ורץ# 31# יסתיר אותו). אם תבחר אתמשתי ההגדרות האחרות בערכת הדיבורית, היא לא תתחשב יותר בהגדרות שנקבעה בטלפון הסלולרי שלך. מספר הטלפון שלך יופיע או יוסתר, לפי ההגדרה שבחרת.

פריט התפריט **DSP** מאפשר לך לשולט בהגדרות של כל טלפון בנפרד בכל הנוגע לעיבוד אותות השמע. ערכת הדיבורית לריבב כוללת מעבד אודיו דיגיטליים (DSP) מושלב. מעבד זה מספק את תפקודי זיהוי הקול וסינון הקול, והוא מופעל כסטנדרט. יחד עם השתקת רעש רקע והדזהוב, DSP מבטיח איזכאות צליל שיחה אופטימלית עבור רוב הטלפונים הסלולריים.

**הערה:**  
◀ **אנו ממליצים לשמור על האגדרה זו.**

אם איזכאות השמע בשיחה תרד, ניתן להפסיק את השתקת רעש הרקע והדזהוב, ולאפשר למכשורי DSP לפעול מוביל להשתמש בתפקוד זה. הפקודה הראשונה מאפשרת לך גם להפסיק כמעט כליל את פעילות DSP. אם האגדרה זו אינה מושפרת את המצב, ניתן להפעיל את תפקוד DSP של הטלפון.

הפקודה **Clear list** (נקה רשימה) מאפשרת למחוק את כל רשימות הטלפון. פריט התפריט הבא מאפשר להגדיר **מספר זיהוי אישי (PIN)** מסוים לחיבור Bluetooth. הקוד הפרטי שלך חייב להכיל לפחות ארבע ספרות, וכן ניתן להשתמש במספר מרבי של שמותה ספורות.

פריט התפריט האחרון בתפריט Bluetooth הוא התקード **Multipoint** (חיבור לשני מכשירים). ניתן להפעיל תקード זה רק אם מופעים לפחות שני טלפונים סלולריים ברשות הטלפונים. אחרת, התקード לא יהיה זמין וsdale הבחירה במכשיר הפעול באמצעות מסך המגע לא יהיה פעיל.

תקוד Multipoint (חיבור לשני מכשירים) מאפשר להפעיל בעת ובונה אחת שני טלפונים ברכבת הדיבורית לרכב במצב דיבורית. הטלפון הסלולי הראשי זוכה לעדיפות, והמשמעות היא שرك ספרי הטלפונים, רישומות השיחות, העותת הקול, הדעות SMS והודעות הדואר האלקטרוני של הטלפון הראשי יטענו לזכרו מערכת הדיבורית לרכב ויוזו זמינים ממנה. מצב זה דומה למצב בו מחובר רכב טלפון סלולי היחיד לרשת הדיבורית לרכב. אם תיכנס לשיחה בטלפון הסלולי המשני, ניתן גם לטפל בה דרך מערכת הדיבורית לרכב. בציג תופיע הודעה על הטלפון ממנה נכנסת השיחה (טלפון ראש/משן).

אם נכנסת לשיחה בשני הטלפונים הסלולריים בו-זמנית, תינן עדיפות לטלפון הסלולי הראשי. לאחר קבליה או דחיה של השיחה הראשונה, תוצג הודעה על שיחה נכנסת מהטלפון الآخر. כתת תוכל סיסם את השיחה הראשונה או לדוחת את השיחה החדשה (לחיצה בצד ימין של השפורה האדומה, בשני המקומים), או לנקק את השיחה הראשונה ולקבל את השיחה החדשה ישירות (לחץ על הסמל משמאלי). לא ניתן להעביר שיחה להמתנה, מכיוון שהשיחות אין נוכנות מסוימת מספר טלפון. לא ניתן לבצע שיחת וידאו, המתוואר בהוראות להלן, בין שני טלפונים סלולריים.

אם נשמרו 2 טלפונים סלולריים או יותר ברשותה, ותקוד Multipoint (חיבור לשני מכשירים) הופעל, מערכת הדיבורית לרכב תחסוך אחר הטלפונים הסלולריים ומחבר אותם לפי הסדר בו הם מופיעים ברשותה הטלפונים - מיקום 1 ומיקום 2. בនוסף לטלפון הראשוני שיחבר, בתפריט הראשי יופיע גם הטלפון השני.

אם נשמרו מספר טלפונים סלולריים (מספר נגאים שונים), יתכן שסדר הטלפונים אינו תואם להעדפותך. כדי שתוכל להגדיר את שני הטלפונים ואת הסדר שלהם עברו תקוד חיבור לשני מכשירים, ניתן להגדיר את אחד הטלפונים הסלולריים כטלפון הקבוע (כמיקום 1) ואת הטלפון הסלולי האחר כטלפון 2. אם לא תגדיר את הטלפון השני, מערכת הדיבורית לרכב תבצע פעמיים חיפוש מלא אחר הטלפונים שברשותה. אם מערכת הדיבורית לרכב לא תאתר טלפון פעיל שני (לדוגמה, מכיוון שתפקיד Bluetooth לא הופעל), תהיה חיבר את הטלפון השני באופן זמני דרך רשות הטלפונים או להפסיק את פעולה החיבור לשני מכשירים ולהפעיל אותה שוב.

**שמע**

באוצר זה ניתן לשנות את הגדרות השמע של ערכת הדיבורית לרכב.

ערכת הדיבורית לרכב נמכרת עם ארבעה **סוגי צלצול** ותאפשר לבחור את הצלצול המועדף עליך. אם תרצה להשתמש בסוג הצלצול של הטלפון הסלולי שלך, בחר את הפרט הראשוני בתפריט. אך זכור כי לא כל הטלפונים הסלולריים יכולים להעביר את הצלצול שלהם אל ערכת הדיבורית לרכב.

ניתן לקבוע את עצמת הקול של הצלצול בפרט המשנה **Volume** (עצמה קול).

בדגמים מסוימים של מכשירי רדיו, ניתן שטיוצר בעיה אם ערכת הדיבורית לרכב תשמש את הצלצול מיד לאחר קבלת אות השתקה. מכשירי רדיו מסוימים זוקרים לפרק זמן מסוים בין קבלת אות ההשתקה ווישומו. אם, לדוגמה, הפעלת מענה אוטומטי לשיחה לאחר שני צלצולים, ניתן שייתרחש מצב בו תתקבל שיחה מבלי ששמעת כלל את הצלצול. כדי להימנע מ מצב זה, ניתן להזין השורה מרבית של 3 שניות בפרט התפריט **Mute delay** (השהייה השתקה). ערכת הדיבורית לרכב תקבל שמע רק לאחר שיחולף פרק הזמן הזה.

בדגמים מסוימים של טלפונים סלולריים מציעים אפשרות להתקנה ולהפעלה של פתרונות ניוט. בדגמי טלפונים סלולריים רבים, ההדרכה במסלול מעברת רק באמצעות פרופיל A2DP של Bluetooth. אם לא חיבורת כבל מתאים ליציאת LINE-OUT (A2DP) בין ערכת הדיבורית לרכב לבין הרדיו, לא תשמע את ההוראות המושמעות.

פרט התפריט **External Audio** (שמע חיצוני) מאפשר להעביר את ההוראות דרך יציאת הטלפון (LSP) של ערכת הדיבורית לרכב. המשמעות היא שההוראות יושמו במונו ומיכשי הרדיו יהיה מושתק. לתפקודו ערכת הדיבורית לרכב מוקצת עדיפות גבוהה יותר, והמשמעות היא שאם הבקרה הקולית פעליה או במקרה של כניסה לשיחה, לא יושמו ההוראות של מנגנון הניווט.

**שים לב:**

◀ אם תפקוד זה פועל, לא ניתן להאזין למוזיקה דרך A2DP באמצעות יציאת LINE-OUT.

## צג

פריט תפריט זה מאפשר לכוון את התצוגה במגוון דרכים שונות.

כדי להימנע מסנוור, במילוי בלבד בתצוגה בלילה, ניתן להפעיל את mode Sleep (מצב שינה). מצב זה מאפשר לצג למכות לאחר 15, 30 או 60 דקות. כאשר תיכנס לשינה, ערכת הדיבורית לרכב תפעיל את הצג באופן אוטומטי.

בתפריט **Illumination** (תאורה) ניתן לשנות את עצמת האור של הצג.

כדי שתוכל לקרוא את תוכן התצוגה באופן מיטבי בתנאי תאורה שונים, פריט התפריט הבא, **Day/Night mode** (מצב יום/לילה), מאפשר לך להפוך את מצב התאורה בזג.

פריט התפריט **Colour theme** (ערכת צבעים בסיסית) מאפשר לך לשנות את צבע הרקע של הצג לפי ערכת הצבעים הבסיסית של הצג ברכב. (????: מה רצוי להגדיך????). קיימות מספר אפשרויות שונות.

מוצר זה יוצר בהתאם לקריטריוני האיכות החמורים ביותר. עם זאת, במלר הזמן יתכן שייוו שינויים בכוונון הצג (לדוגמה, אם הפקודות במסך המגע לא מושחות בזורה הנכונה). במקרה זה עומדת לרשותך אפשרות לכוון מחדש את הצג. אם תבחר את התפריט **Calibration** (כיוול), תتابקש לענות תחילת על שאלת אבטחה, ויצג צלב בתצוגה בו תتابקש לגעת. חזר על הנהול 4 פעמים, והציג של ערכת הדיבורית לרכב יכון מחדש ולהתפרק הראשי יוצג שוב. בצע את הנהול כאשר הרכב נייח.

## התKEN

פריט תפריט זה מאפשר לך לקבוע הגדרות הקשורות **למענה לשיחות, לשפת התפריט, לאפשרויות ספר הטלפונים, להגדרות המערכת עצמה, ועבור מצב המתנה (On-call duty)**.

התפקיד **Call answering** (מענה לשיחה) מאפשר לך לציין האם ברצונך לענות לשיחות נכונות באופן ידני דרך מסך המגע או באופן אוטומטי. אם תבחר מענה לשיחה אוטומטי, השיחה תיענה באופן אוטומטי לאחר שני צלוצים. אחרי כן תוכל להחליט האם לאשר או לדוחות את השיחה.

יש לקבוע את השפה בפעם הראשונה בה תשימוש בערכת הדיבורית לרכב, ולאחר עדכון קושחה ולאחר טעינה של הגדרות היצן. בחר מהרשימה את **השפה** הרצiosa לך.

ניתן לבחור את פרטי התפריט **Phone book options** (אפשרויות ספר טלפונים) רק אם מחובר טלפון סלולי לערכת הדיבורית לרכב. פרט זה מאפשר **לרשנות** את סדר הצגת **השמות** של רשומות ספר הטלפונים בערכת הדיבורית לרכב. לדוגמה: "משה כהן" יוצא כ"כהן משה".

#### **עזרה:**

◀ בתלות בדגם הטלפון, יתכן שהרשומות ימיינו בצורה שונה. מסיבה זו, בדגמים מסוימים מוצג תחילת השם הפרטי ובדגמים מסוימים מוצג תחילת שם המשפחה. במקרים כאלה, תפקוד זה לא ישפייע על הצגת הרשומות. ניתן לשנות מצב זה על-ידי ביצוע תחזקה של הנתונים בטלפון, במחשב באמצעות תוכנת התקשות המתאימה.

ניתן גם **לנסרךן** כאן שוב באופן דינמי את **ספר הטלפונים**, אם, לדוגמה, שמרת מספר טלפון או איש קשר חדשים בטלפון הסלולרי במהלך חיבור Bluetooth עם ערכת הדיבורית לרכב.

אם ספר הטלפונים של הטלפון הסלולרי נתען רק באופן חלקי בערכת הדיבורית לרכב, תוכל לשולח את הנתונים מספר הטלפונים אל ערכת הדיבורית לרכב באמצעות פרוטוקול **OPP**. התנאים המוקדמים לכך הם שהטלפון הסלולרי רשום כבר ברישימת הטלפונים, ושקיים בטלפון הסלולרי אפשרות כזו. ניתן לחבר את הטלפון לערכת הדיבורית לרכב, ללא קשר לקיום האפשרות.

פתח את ספר הטלפונים או ספר הכתובות בטלפון הסלולרי. כתעת, בחר את התפקיד שישלח את כל אנשי הקשר לערכת הדיבורית לרכב באמצעות Bluetooth. שם התפקיד תלוי בסוג הטלפון הסלולרי שברשותך. החלו הودעה יöffוחה בציג ערכת הדיבורית לרכב. באפשרותך להזמין את קבלת הנתונים, להוסיף אותם לספר הטלפונים של ערכת הדיבורית לרכב או להגדיר שהנתונים החדשניים חיליפו את תוכן ספר הטלפונים של ערכת הדיבורית לרכב. אם לא תבחר אחת משלוש האפשרויות בתוך 10 שניות, הפעולה תבטול.

אם בחרת באפשרות החלפה או הוספה של נתונים, יופסק הסync'ון האוטומטי של ספר הטלפונים של ערכת הדיבורית לרכב. לא תוכל לטעון את ספר הטלפונים באופן דינמי. רק מחיקת הטלפון הסלולרי מרשימת הטלפונים ושמירתו מחדש מחייבת אפשרות שוב את הסync'ון האוטומטי של הטלפון הסלולרי.

התפריט **System** (מערכת) מאפשר לקבל מידע על התוכנה והוחמורה המותקנים במכשיר הדיבורית לרכב, באפשרות הפוקודה **Version info** (מידע גרסה). אם פריט קושחה חדש יהיה זמין לערכת הדיבורית לרכב, הוא יופיע תחת פריט התפריט **Software update** (עדכון תוכנה), ותוכל לעדכן את מערכת הדיבורית לרכב באמצעות **BURY Update Suite**.

### הערה:

- ◀ אל תגע באספקת המתוח לערכת הדיבורית לרכב במהלך העדכון.
- ◀ אנו ממליצים כי רק ספק מומחה של BURY יבצע את עדכון הקושחה. ניתן לאתר ספק מומחה קרוב בכתובת [www.bury.com](http://www.bury.com).

אם שנית הגדרות מסוימות של מערכת הדיבורית לרכב אך היא אינה פועלת בדרך הרצiosa, תוכל לאפס את הגדרות מערכת הדיבורית לרכב להגדרות המקוריות באמצעות התפקיד **Factory setting** (הגדרות צירן).

פריט התפריט **On-call duty** (מצב המתנה) מאפשר להפעיל את מצב המתנה הפנימי של מערכת הדיבורית לרכב. כאשר תפעיל מצב זה בפעם הראשונה, ייקבע פרק זמן של 5 דקות. ניתן לשנות את פרק הזמן ל-10 או ל-15 דקות.

פריט **On-call duty** (מצב המתנה) הוא שימושי אם תישאר ברכב לאחר ההגעה ליעד או אם תdomם את המנוע בעת המתנה לפני מחסום רכבת, לדוגמה. מערכת הדיבורית לרכב תישאר במשך פרק זמן קצר, וудין תוכל לערוך שירות טלפון דרך מוביל להשתמש בטלפון הסולרי השירות. אם אין טלפון סולרי פועל, מערכת הדיבורית לרכב תכבה באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שנקבע.

## הערות

אם נדרשה לרשום הערה על דבר-מה חשוב לאחר נסיעה או במהלך המילוט, או אולי במהלך שיחת טלפון, ייתכן שלא יהיה לך כתיבה זמינה או שמצב התנוונה לא מאפשר לך לעשות זאת בביטחון. תפקוד זה מאפשר לך לשמר מידע חשוב, מבלי לסכן את עצםך או את האחרים.

ניתן לשמר הערה קולית ישירות מהתפריט הראשי או במהלך שיחת טלפון. ניתן ליצור הערה קולית **פרטית או כללית**.

ניתן להקליט הערה קולית **פרטית** אם חיבורו טלפון סלולרי למכשיר הדיבוריון לריבב באמצעות Bluetooth וערכת הדיבוריון נמצאת במצב דיבוריון. ההערות יהיו ספציפיות לטלפון הסלולרי ונitin להשמעו או למחוק אותן רק אם הטלפון הסלולרי המשמש מחובר למכשיר הדיבוריון לריבב. המשמעות היא שנגאים אחרים, בהם טלפונים סלולריים אחרים, לא יכולים לשמוע הערתת אלה, וכך גם רק להקליט הודעותיהם (ולטלפונים הסלולריים שלהם).

ניתן לשמר עד 10 הודעות קוליות עברו כל טלפון סלולרי. המחוון שנע משמאלי לימין במהלך ה הקלטה מביע על זמן ההקלטה הנותר. גם זמן ההקלטה הנוכחי יוצג באופן זה. הזמן המרבי להערות הקוליות הוא 2 דקות. אם זמן ההקלטה הסתיים, תוצג על כרך הדעה. כדי להקליט הערתות קוליות נוספות, יש למחוק הערתות שנותן.

ברשימה, הערתות ימוספרו מ-1 עד 10. מתחת למספר הערתה יוצג משך הערתה. כל הערתה שהקלטה במהלך שיחת טלפון תישמר כהערה פטית.

**הערה:** ◀ בעת הקלטה שיחות טלפון, התחשב בזכות פרטיות של הצד השני לשיחה ומסור לו כי ברצונך להקליט חלק מהשיחה.

לאחר מיקת טלפון סלולרי מרשימה הטלפונים ימחקו גם ההערות השייכות לו. לדוגמה, הערתות פרטיות כוללות כתובות, מספרי טלפון או אתרים אינטרנט ששימושם לאחר מכן יושר במהלך נסיעה או שיחת טלפון.

ניתן ליצור העורטה קוליות **כלליות** ללא צורך בחיבור טלפון סלולי לרכב. המשמעות היא שכל נהג אחר יוכל להקליט, להאזין או למחוק הערה ללא צורך בטלפון. חמן המרבי להעורת הקוליות הוא 2 דקות. אם לא תאזין להעורה הקולית לפני כיבוי ערכת הדיבורית לרכב, לאחר הפעלה מחדש תופיע הודעה המזכיר כי קיימת הערה קולית שעדיין לא שמעת. אם (משוב קולי) נמצא במצב מופעל, תשמעו הודעה גם על כר.

אם קיימת כבר הערה קולית כללית ותרצה להקליט הערה חדשה, תוצג שאלת האם ברצונך להחליף את הערה הישנה.

הערות קוליות כלליות שימושיות במיוחד בכלי רכב בהם קיימת תחלופת נהגים גבוהה, לדוגמה, כלי רכב להובלה. המשמעות היא שאתה רשאי להודעה לנגן הבא, לדוגמה, אם משחו שכח לתדלק או אם היה נקי בצמיג ולא ניתן להשתמש ברכב.

### 5. מענה, חיוג ונינוק שיחות

בעת כניסה לשיחה, תוצג הודעה בציג וושמע צלצול. מערכת השמעה ברכב תועבר במצב מושתק. אם המתקשר שולח את מספר הטלפון שלו, המספר עצמו יוזג, אלא אם המספר שמור בספר הטלפונים. אם המתקשר מסתיר את מספר הטלפון, תופיע על כר הודעה בציג.

בהגדירה הרגילה, ניתן לענות או לסרב לשיחה נכנסת באמצעות מסך המגע. אם תרצה לקבל את השיחה, לחץ על הסמל משמאלי. אם תרצה לדחות את השיחה, לחץ על הסמל מימין.

במהלך שיחה תוכל לשולוט בעצמת הקול של השיחה באמצעות השדות **מינוס (-)** ו-**פלוס (+)**.

לחיצה על החץ הצהוב תציג תפריט שונה. בתפריט זה תוכל לבחור **لوح מקשים**, באמצעותו תוכל לשולח חיוג צלילי (לדוגמה, כדי לבדוק את התא הקול).

מערכת הדיבורית לרכב אל הטלפון הסלולי ולא תשמע את השיחה דרך רמקולי הרכב. **Private mode** (מצב פרטי) הוא פריט נוסף בתפריט המשנה. אם תפעיל מצב זה, שיחת הטלפון תועבר

**הערה:** ▶ **על ידי החוקים והתקנות המקומיים או הלאומיים הנוגעים לשיחות טלפון ברכב.**

פריט התפריט **Mute** (השתק) מפסיק את המיקרופון ברכב. כעת תוכל לשוחח עם אחד הנוסעים, לדוגמה, מבלי שהצד השני לשיחת הטלפון ישמע אותך. אם תרצה להפעיל תפקוד זה, הדע לצד השני לשיחת הטלפון כי אתה עבר למצב השתקה.

התפקוד הבא בשיחת טלפון הוא **תפקיד Hold** (החזק). בנגד להשתקה, במצב זה הצד השני לשיחה ישמע חיווי קולי שהוא נמצא במצב החזקת שיחה. בנגד לאפשריות הזמנית בטלפון סלולרי, לא יוכל לזמן שיחה יותר באמצעות ערכת הדיבורית לרכב כאשר קיימת שיחה מוחזקת.

תפרקט המשנה **Memo** (הערות) מאפשר להקליט חלק משיחת הטלפון. להוראות מפורשות, עיין בנוסחאות המתואם במדריך למשתמש.

בפקודה الأخيرة בתפרקט המשנה **Reject active** (דחה שיחה פעילה), תוכל לנתק את שיחת הטלפון. תפקוד זה זהה ללחיצה על סמל היד האדומה במהלך שיחת טלפון.

אם קיימת שיחת טלפון פעילה בעת הדמתת מנע הרכב, ערכת הדיבורית לרכב תישאר פעילה עד לניטוק השיחה.

## 6. מעבר בין שיחות

בתפקוד זה תוכל לעבור בין שתי שיחות נוכנות פעילותות.

### עזרה:

► זכור כי טווח התפקודים תלוי בסוג הטלפון הסלולרי. עיין בהוראות הרלבנטיות במדריך למשתמש של הטלפון הסלולרי.

אם תיכנס לשיחת במהלך שיחת טלפון פעילה, תישמע אותה המציין זאת. כעת תוכל לדחות את השיחה (**הסמל האדום**) או **לקבל אותה** (הסמל הירוק). אם תאשר את השיחה, השיחה הקיימת תועבר למצב **החזק**. השיחה הפעילה תסומן בסמל ☐.

כעת עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

1. השתמש ב-**swap** (החלף) כדי לעבור בין שתי השיחות.
2. תוכל **לדוחות את השיחה הפעילה**.
3. תוכל **לדוחות את השיחה המוחזקת**.
4. תוכל להפעיל את **מצב פרטיות**.
5. תוכל להפעיל את **מצב השתק**.
6. תוכל להפעיל את **לוח המקשים**.

### 7. מצב שיחת ועידה

ערכת הדיבורית לרכיב מספקת אפשרות למזג עד שבע שיחות לשיחת ועידה אחת. המשמעות היא שכל הצדדים לשיחה ישמעו זה את זה.

אם תיכנס לשיחת במהלך טלפון פעילה, תוכל למזג את השיחות לשיחת ועידה. כדי לעשות זאת, בחר את פקודת **המיוג conference** (בצג יופיע ועידה).

במהלך שיחת ועידה, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות.

1. תוכל **לדוחות את השיחת הפעילה**. (שיחת הוועידה מסתורית).
2. תוכל להפעיל את **מצב פרטיות**.
3. תוכל להפעיל את **מצב השתק**.
4. תוכל להפעיל את **לוח המקשים**.

אם תיכנס לשיחת במהלך שיחת ועידה, תוכל להוסיף אותה לשיחת הוועידה באמצעות הפקודה **add to conference** (הוסף לשיחת ועידה) או לעבור בין שיחת הוועידה לבין השיחת אחרת באמצעות פקודת ההחלפה **ההחלפה**.

#### עזרה:

◀ רשות הטלפון הסלולי הנווכיות מאפשרות שימוש מרבי בשני קווים.

אם שני הקווים פעילים ותיכנס לשיחת נוספת, יעדמו לרשותך האפשרויות הבאות:

(דחה שיחה) 

(קבל שיחה) 

-> השיחת הפעילה תנותק ותוחלף בשיחת החדש.

### 8. שימוש נאות במערכת

ערכת הדיבורית לרכב מיועדת לשימוש רק עם טלפונים סלולריים דרך Bluetooth ומערכות מזיקה (דרך A2DP) בלבד. בעת השימוש במערכת, פועל לפי החוקים והתקנות המקומיים או הלאומיים, וההוראות המסופקות במדריך למשתמש זה הנוגעים לשימוש טלפון סלולרי.

### 9. אישורים והצהרת תאימות

הרכישה והיצור כמו גם השירות והמכירות של חברת BURY כפופים לבקרות ניהול סביבה ואיכות תובעניות ומחמירות לפי התקנים ISO 9001 ו-ISO 14001.

ליחידת התקשרות יש:

אישור CE לפי תקנה 1999/5/EC R&TTE 

אישור סוג E1 לפי תקנה (EC) 2006/28/EEC (72/245/EEC)  
תאימות אלקטромגנטית לכלי רכב' 

תוכל לבקש הצהרת תאימות מיצרן המוצר בדואר לפי כתובות היצרן המופיעות לעיל, או באמצעות כתובות הדואר האלקטרוני הבא:  
[ce\\_conformance@bury.com](mailto:ce_conformance@bury.com)  
נא לכתוב את הדעתה הדואר האלקטרוני באנגלית או בגרמנית.

