



RENAULT
Passion for life



הוראות הפעלה

מערכת מולטימדיה

עם מערכת הפעלה Android

דגם: KR- 8074



התמונה להמחשה בלבד

פברואר 2016

3 תזכורת ובטיחות
4 1. ארגון בקרה
4 1.1 הפעלה / כיבוי ON/OFF
4 1.2 פירוט לחצנים בחזית המכשיר
5 1.3 ממשק ראשי
6 2. הפעלה בסיסית
6 2.1 הפעלת הרדיו
8 2.2 דיבורית Bluetooth
10 2.3 הפעלת שמע
11 2.4 הפעלת וידאו
11 3. הגדרות כלליות
11 3.1 הגדרת שמע
11 3.2 הפעלת AUX
12 3.3 WiFi
12 3.4 טפט
13 3.5 העתקה והדבקה
13 3.6 הגדרת שעה ותאריך
14 4. הפעלת ניווט
15 5. כפתורי הגה
15 6. פתרון בעיות

לקוח יקר,

במערכת המולטימדיה שלכם הותקנה חבילת גלישה על-מנת שתוכלו להשתמש באופן חופשי באפליקציות שהותקנו במערכת המולטימדיה.

הוספת יישומים (אפליקציות) למערכת המולטימדיה

רשימת היישומים (אפליקציות) המותקנות על גבי מערכת המולטימדיה הינה מובנת וסגורה. בחירת האפליקציות נעשתה עפ"י שיקולים אופרטיביים של יכולות הטכניות של המערכת ובהגבלות העומדות בדרישת תקנה 28א' של משרד התחבורה,

האומרות: " ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, **יותקן ברכב מנגנון** לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה..."

מסיבות אלו חנות היישומים (**GOOGLE PLAY**) במערכת המולטימדיה שקיבלתם סגורה ואינה מאפשרת להוריד אפליקציות, הוספת (הורדת) אפליקציות, ע"י עקיפת הנעילה הקיימת, עשויה לגרום לשיבושים בהפעלת המערכת ולהפעלת המערכת בניגוד לתקנה 28א'

יתקן התקלות במערכת המולטימדיה שנגרמו כתוצאה מהורדת יישומים בניגוד להנחיות אלו - יעשה בתשלום ללא קשר לתקופת האחריות של המערכת

איך מחדשים את חבילת הגלישה?

בגמר ניצול חבילת הגלישה או בתום תקופת חודשי השימוש (המוקדם מביניהם), **הינכם מוזמנים להתקשר אלינו - למוקד שירות לקוחות ומכירה**, ע"מ לקבל הצעה אטרקטיבית לחדש את חבילת הגלישה לתקופה נוספת.

כל מה שעליכם לעשות הוא לחייג למוקד שירות הלקוחות שלנו, לסכם את העיסקה ואנו נטעין את החבילה החדשה מרחוק, אין צורך להגיע אלינו, אין צורך להחליף את כרטיס ה-SIM.

ציוות (שידוך) טלפונים ניידים

לתשומת ליבכם, עדכון הטלפון הנייד בגרסה חדשה או החלפת הטלפון הנייד של הנהג למכשיר חדש שלא היה מוכר בשוק בעת התקנת המערכת ברכב, עשוי לגרום למצב בו לא ניתן יהיה לבצע ציוות (שידוך) בין הטלפון הנייד ובין ומערכת המולטימדיה המותקנת ברכב. מקרים אלה נדירים אבל עשויים לקרות.

מוקד שירות לקוחות ומכירה: 1-700-704-100

כתב ויתור

מפרטי מדריך ההפעלה למוצר והמידע משמשים לייחוס בלבד, המידע במדריך כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. אנו שמורים לעצמנו את הזכות לשנות או לשפר את המוצרים ללא חובה ליידיע אף אדם או ארגון.

תזכורת בטיחות

למען בטיחותכם, אנא **אל תפעילו** את מערכת הבידור בעת הנהיגה, וכוונו את עוצמת הצליל כך שעדיין תוכלו לשמוע את קולות הסביבה. לפני הפעלת המערכת, אנא קראו את המדריך בתשומת לב והכירו את הודעות הבטיחות ואת תוויות האזהרה. שמרו את המדריך בקרבתכם לעיון עתידי.

- אנא היצמדו לתקנות התעבורה ונהגו על פי חוקי התנועה
- אם נתקלתם בקושי בהפעלת המערכת, אנא החנו את מכוניתכם במקום בטוח.
- אנא הרחיקו ילדים ממערכת ההפעלה על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק למערכת
- אל תשתמשו במערכת באזור בו אסור שימוש במכשירים אלקטרוניים או באזורים בהם אסור שימוש באש, כגון תחנות דלק, מתחם כימיקלים או אזור בעל שדה אלקטרו מגנטיות גבוה
- אל תנסו לתקן את המוצר, אנא צרו קשר עם ספק מורשה
- רק אנשים מקצועיים שעברו הכשרה רשאים לבצע התקנה או תיקונים במערכת
- יש להרחיק את המערכת מאזורים מסוכנים ולהימנע מאור שמש ישיר
- אל תשרטו את הצג ואל תלחצו עליו באמצעות חפצים חדים או קהים, הם יגרמו לנזק
- הרחיקו את המערכת מסביבה לחה ואל תשפכו נוזל כלשהו על המערכת

1. ארגון בקרה

1.1 הפעלה / כיבוי ON/OFF


הפעלה: לחצו לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה.
כיבוי: לחיצה ארוכה על מתג ההפעלה לכיבוי או כיבוי באמצעות מפתח הרכב.

1.2 פירוט לחצנים בחזית המכשיר

המערכת שלכם (למרות שיתכן כי אינה נראית כמו באיור) מצוידת בלחצנים שונים. תוכלו להשתמש בהם לגישה ישירה אל פעולה נבחרת (כמוצג באיור).



1.3 ממשק ראשי



הערה:
ייתכנו שינויים באפליקציות המובנות

2. הפעלה בסיסית

2.1 הפעלת הרדיו

2.1.1 געו בסמל הרדיו בתפריט הראשי



קיבוע תחנה - לחיצה ארוכה על מספר התחנה וגרירה לאחד המשבצות תקבע את התחנה.

EQ	כניסה לממשק EQ	BAND	מעבר בין FM1 / FM2 / AM
<	לתדר הקודם	⏪	חיפוש תחנות רדיו אחורה
>	לתדר הבא	⏩	חיפוש תחנות רדיו קדימה
🏠	חזרה לתפריט הראשי	DX	מעבר בין LOC ו-DX
↶	חזרה אחורה		חיפוש גלים ארוכים וגלים קצרים
AS	חיפוש אוטומטי		

*RDS 2.1.2 הפעלת



מערכות נתוני רדיו (RDS) פתוחות כברירת מחדל בכל היחידות שלנו.

געו בלחצן **PTY** להפעלת תכונת PTY (סוג תכנית). כאשר פעולה זו מתאפשרת היא תגביל מעבר רדיו לקטגוריה נוכחית כגון "A". כאשר A נבחר, תוכלו לסרוק / לבחור את תחנה A בלבד.

געו בלחצן **AF** להפעלת תכונת AF (תדר חלופי). כאשר פעולה זו מתאפשרת ואם את מערכות נתוני רדיו RDS נחלש, היא תבצע חיפוש אוטומטי של תחנה אחרת עם תדר חזק יותר במידה ותחנה כזו זמינה.

געו בלחצן **TA** להפעלת תכונת TA (הודעות תנועה). כאשר פעולה זו מתאפשרת (אם היא זמינה באזור שלכם), תקבלו הודעות תנועה מקומיות במהלך קליטת שמע מרוב המקורות. בתום השמעת הודעת התנועה, הפעלת השמע תחזור למצב הקודם.

הערות:

יש לבטל רדיו אנלוגי לפני השימוש ברדיו אינטרנטי, ולהפך.

2.2 דיבורית Bluetooth

היחידה מסוגלת לספק פעולת דיבורית Bluetooth. אם BT מופעל בטלפון הנייד שלכם, ניתן לקבוע קשר נקודה אל נקודה בעזרת המערכת. חיוג טלפוני, מענה לשיחות והשמעת מוזיקה BT.





2.2.1 דיבורית BT






תוכלו לדבר בבטחה ולנהוג בו זמנית. תמיכה בגישה מלאה לספר הטלפונים. טלפונים ניידים תואמי בלוטות' חייבים להיות מותאמים תחילה למערכת הבלוטות' לפני שהם יחוברו לרכב, לפני שידוך הנייד יש לוודא כי המכשיר גלוי לכל והבלוטות' פתוח. לידיעתך, ניתן לשדרך עד 6 טלפונים שונים למערכת הבלוטות', אך ניתן לחבר למערכת רק טלפון אחד בכל פעם.

ציוות (שידוך) הטלפון הנייד למערכת המולטימדיה:

1. לאחר שפתחתם את הבלוטות' בטלפון הנייד שלכם יש לחוץ על חפוש במערכת המולטימדיה
2. המערכת תמצא את שם ההתקן שלכם - לחצו עליו, לדוגמא: (Galaxy A5)
3. לאחר הלחיצה על ההתקן הטלפון הנייד יבקש קוד צימוד, הקישו: 1234
4. בסיום ההקשה הטלפון משודך למערכת המולטימדיה (Galaxy A5)
5. לחיצה על ספר הטלפונים מערכת המולטימדיה, יתבצע סנכרון רשימת הטלפונים מהטלפון הנייד למערכת המולטימדיה





- מוזיקה Bluetooth 
- ספר טלפונים 
- היסטוריה של שיחות 
- מקלדת חיוג 


- הסטוריה של טלפונים מחוברים 
- חיפוש כל מכשירי Bluetooth הפתוחים 
- ניתוק Bluetooth 
- מחיקת היסטורית חיפוש של Bluetooth 
- הגדרות Bluetooth 

ביצוע שיחה:

לחץ על סמל מקלדת חיוג




ביצוע שיחה: 

ניתוק השיחה: 

העברת השיחה בין הטלפון והמכשיר: 


חיפוש אנשי קשר:


לחיצה ארוכה על סמל ספר טלפונים יפתח שורת חיפוש





2.2.2 מוזיקת Bluetooth

לחיצה על סמל מוזיקת Bluetooth




השיר הקודם: 

הפעלה / השהיה: 

השיר הבא: 

Bluetooth הגדרת 2.2.3





- שם Bluetooth תוכלו למצוא את המכשיר בעזרת שם זה, השם גם ניתן לשינוי: **Device name**
- גדרת סיסמה בעת זיווג עם טלפון. ניתן לשינוי: **PIN password**
- הגדרת התחברות אוטומטית: **Auto connect**
- הגדרת מענה אוטומטית: **Auto answer**






2.2.4 בקרת עוצמת צליל נפרדת עבור Bluetooth

עוצמת צליל של Bluetooth מבוקרת בנפרד. תוכלו לכוון את עוצמת הצליל במהלך השיחה, וכיוון זה לא ישפיע על צליל הרדיו, השמע, לאחר ניתוק הטלפון.

2.3 הפעלת שמע


הכניסו USB, HDD געו במקש  בתפריט הראשי לכניסה אל ממשק הפעלת שמע. געו במקש  לכניסה אל ממשק הפעלת וידאו.



- הפעלה / השהיה: 
- הרצועה הבאה: 
- הרצועה הקודמת: 
- לחצו לכניסה אל מצב הפעלה חוזרת של קובץ: 
- לחצו לכניסה אל מצב הפעלה אקראית: 

2.4 הפעלת וידאו

לחצו על סמל הווידאו לכניסה אל ממשק הפעלת וידאו



- הפעלה / השהיה:
- הרצועה הבאה:
- הרצועה הקודמת:

3. הגדרות כלליות

3.1 הגדרת שמע


לחצו על EQ בממשק השמע לכניסה אל ממשק הגדרות שמע. געו במקשי צליל גבוה Treble, בינוני middle, בס Bass או אזר Zone לכיוון האיזון של הגדרת השמע.

געו במקש **ZONE** לכוונן רמות השמע והגדרות הרמקול.




3.2 הפעלת AUX

אם יש לכם מקור וידאו חיצוני המחובר למערכת שלכם, תוכלו לגשת אל המקור דרך פעולת AUX. געו ב- בתפריט הראשי לגישה אל המקור החיצוני.





Wi-Fi 3.3

כיוון שכל המודולים של Wi-Fi מובנים, עליכם רק לדאוג למצב מופעל של Wi-Fi ולהתחבר אל Wi-Fi זמין. כעת תוכלו ליהנות מחיבור לאינטרנט.




טפט 3.4

לחצו לחיצה ארוכה על המקום הריק בתפריט הראשי. יופיע חלון בחירת טפטים. תוכלו לבחור טפטים חיים, טפטים סטטיים וטפטים לבחירה מהירה.



3.5 העתקה והדבקה

לחצו על "סייר קבצים" בתפריט היישומים הראשי. לחצו לחיצה ארוכה על הקובץ שברצונכם להעתיק, ואז געו ב"העתק. כעת מצאו את התקן האחסון החיצוני אליו ברצונכם להעתיק את הקובץ בלחיצה על "מועדפים", ולחצו על "הדבק".



3.6 הגדרת שעה ותאריך




במכשיר זה קיימת פעולת כיוול אוטומטי של השעה הנוכחית בתנאי שתכונת GPS מופעלת. תוכלו גם להגדיר ידנית את התאריך, אזור הזמן והפורמט.

יישומים < הגדרות



< תאריך ושעה







< הגדרת תאריך או הגדרת שעה

עצה: תוכלו להגדיר אזור זמן ופורמט תצוגת שעה בהתאם לרצונכם.



4. הפעלת ניווט

לחצו על סמל  בתפריט הראשי או באפליקציה  לכניסה אל ממשק ניווט.



4.2.2 פעולת שמע ווידאו בניווט

במהלך מצב הניווט, תוכלו עדיין להאזין למוזיקה, להאזין לרדיו או להקרין וידאו. ניווט קולי ומסך המפה יפסיקו את המוזיקה / הרדיו / הווידאו בעת הצורך.

5. כפתורי ההגה:

גלגול מעלה - העברת שירים/תחנות רדיו קדימה




גלגול מטה - העברת שירים/תחנות רדיו אחורה



6. פתרון בעיות

פירוט	בעיה	פתרון
1	כאשר Bluetooth זוג בהצלחה, לפעמים מופיעה הודעת כשל בהתחברות	① תופעה זו עלולה להתרחש לעתים בטלפונים ניידים ומערכות אנדרואיד בהתחברות הראשונה. אנא מצאו את המכשיר המזווג ברשימה התואמת ואז חברו אותם מחדש. ② הכשל בהתחברות נובע מבעיית תאימות בין הטלפון הנייד ו- Bluetooth. אם הדבר קורה, אנא בדקו את האפשרויות ברשימת הזיווג של הטלפון הנייד שלכם. תמצאו כי הגדרת מדיה Bluetooth והגדרת המדיה של הטלפון הנייד כבויות. הפעילו אותן וההתחברות תתבצע בהצלחה.
2	אין צליל	האם המערכת מושתקת או לא.
3	מוזיקה, רדיו ויישומי צד שלישי לא מצליחים לכבות את מערכת מוזיקה, רדיו MUSIC, RADIO	לחצו לחיצה ארוכה על הלוח האחורי ליציאה ממצב מערכת MUSIC, RADIO, ואז תוכלו שוב להיכנס ליישום צד שלישי.

מובילים סטנדרט אחר.



**אדי**
מערכות לרכב חכם

א.די מערכות לרכב חכם מביאה את העתיד לרכב שלך, עם פתרונות מתקדמים, יצירתיים ומותאמים אישית לצרכיך המקצועיים, בליווי שירות בסטנדרט גבוה במיוחד. **כי עם א.די** הרווח מולו שלך.

הנהלה ומרכז התקנות ושירות ראשי: בית א.די, אליהו איתן 1 ראשון לציון • 03-9629296 • www.adi-system.co.il